

# LANCOM R&S®Unified Firewalls

## Erste Schritte zur Inbetriebnahme der UF-160 & UF-260

Vielen Dank, dass Sie sich für eine LANCOM R&S®Unified Firewall entschieden haben. Im engen Schulterschluss schaffen LANCOM und Rohde & Schwarz eine am Markt einzigartige Kombination aus vertrauenswürdiger Netzwerkinfrastruktur und IT-Security „Made in Germany“.

### Inbetriebnahme

Die Konfiguration Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall erfolgt über einen Webclient. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkadapter Ihres Computer auf „IP-Adresse automatisch konfigurieren“ eingestellt ist. Loggen Sie sich mit einem aktuellen Browser (wir empfehlen Google Chrome™ oder Mozilla Firefox) in diesen Webclient ein. Hierzu verbinden Sie sich über die Schnittstelle LAN1 (UF-160) bzw. LAN2 (UF-260) (eth1 / eth2 in der Konfigurationsoberfläche) der Firewall und erreichen den Webclient unter der URL:

UF-160: <https://192.168.1.254:3438/>

UF-260: <https://192.168.2.254:3438/>

Für den ersten Login verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten:

**Benutzer:** admin

**Passwort:** admin

### Anleitungen zur Einrichtung

Um Sie bei der Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall zu unterstützen, finden Sie hier einige hilfreiche Videos und Anleitungen:

<https://www.lancom-systems.de/uf-tutorials>

Alternativ scannen Sie zur Ansicht über Ihr Smartphone diesen QR-Code:

