

LANCOM R&S®Unified Firewalls

Erste Schritte zur Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Die Konfiguration Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall erfolgt über einen Webclient. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkadapter Ihres Computer auf „IP-Adresse automatisch konfigurieren“ eingestellt ist. Loggen Sie sich mit einem aktuellen Browser (wir empfehlen Google Chrome™ oder Mozilla Firefox) in diesen Webclient ein. Hierzu verbinden Sie sich über die Schnittstelle eth1 der Firewall und erreichen den Webclient unter der URL:

<https://192.168.1.254:3438/>

Für den ersten Login verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten:

Benutzer: admin

Passwort: admin

Anleitungen zur Einrichtung

Um Sie bei der Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall zu unterstützen, finden Sie hier einige hilfreiche Videos und Anleitungen:

<https://www.lancom-systems.de/uf-tutorials>

Alternativ scannen Sie zur Ansicht über Ihr Smartphone diesen QR-Code:

